

Bedienungsanleitung Glasfeuerschale Exklusiv

Vor der ersten Verwendung Ihrer Glasfeuerschale beachten Sie bitte die beiliegenden Sicherheitshinweise.

Der Aufbau

Empfohlen wird der Aufbau der Feuerschale mit zwei Personen.

1. Metallclips des Deckels der Holz-Mehrweg-ClipBox entfernen
2. Deckel abnehmen und mit der Innenseite nach oben ablegen
3. Entfernen der Metallclips der Seitenteile
4. Seitenteile der Holz-Mehrweg-ClipBox entfernen
5. Schale herausnehmen und mit Öffnung nach oben auf dem Deckel absetzen
6. Gestell herausnehmen und an gewünschter Stelle positionieren. Der Aufstellort ist entsprechend der Sicherheitshinweise zu wählen.
7. Schale vom Deckel anheben und auf das Untergestell auflegen. Dabei ist es von Vorteil, die Schale nacheinander auf den drei Lagerpunkten aufzusetzen und dann auszurichten.

Verwendung Ihrer BRENNkus Glasfeuerschale

1. Legen Sie drei bis vier unbehandelte und trockene Holzscheite in die Schale
2. Zünden Sie einen beiliegenden Bio-Anzünder mit den BRENNkus Streichhölzern an
3. Legen Sie den brennenden Anzünder unter die Holzscheite in die Schale
4. Nach dem Anbrennen der Holzscheite kann bei Bedarf Holz nachgelegt werden

Zum Löschen des Feuers lassen Sie das Holz herunterbrennen. Für ein schnelles und sicheres Löschen empfehlen wir, die Schale mit dem optionalen BRENNkus Deckel abzudecken.

Abbauen/ Einlagern

Vor dem Einlagern sollte die Glasfeuerschale entsprechend der Pflegehinweise gereinigt werden. Zur Einlagerung sollte die Mehrweg-ClipBox genutzt werden. Hierzu folgen Sie einfach der Aufbauanleitung in umgekehrter Reihenfolge.

Pflegehinweise

Nach der Verwendung der Schale muss diese zur Reinigung vollständig abgekühlt sein.

1. Entfernen Sie zuerst die Asche und Verbrennungsrückstände mit einem Handfeger und Handschaufel (Vorzugsweise aus Kunststoff)
2. Nun kann die Schaleninnenseite mit einem feuchten Tuch ausgewischt werden

Bei Verschmutzungen an der Außenseite kann die BRENNkus Glasfeuerschale mit einem Wasserschlauch und einer Handbürste aus Kunststoff gereinigt werden.

Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist ausschließlich für die Außenseite gedacht, da bei unsachgemäßer Verwendung auf der Innenseite Bruchgefahr besteht.

Das **Untergestell** kann mit einem Wasserschlauch und einer Handbürste gereinigt werden. Die Verwendung eines Hochdruckreinigers ist jedoch ebenfalls möglich.

Wir wünschen Ihnen viel Freude mit Ihrer BRENNkus Glasfeuerschale.